

Technical Information

アロンアルファ専用硬化促進剤

アクセレレーター2(アルコールタイプ)

従来のアクセレレーターの溶媒はアセトンですが、これをアルコールとすることにより、作業環境に配慮しました。

アロンアルファ全てのグレードに使用可能で、接着作業性のスピードアップが可能です。
また白化予防にも有効です。

● 使用方法その1

アロンアルファを塗布した部分にノズルを向け、5cmほど離してスプレーしてください。

● 使用方法その2

予め、接着物片面にスプレーし、接着剤をもう片面に塗布し、貼り合わせしてください。

● ご使用上の注意

1. 使用中は、換気をしてください。
2. 液は直接皮膚に触れないようにし、手などについた場合は、石けん水でよく洗ってください。
3. エアゾールの使用上の注意を守ってください。
 - * 炎に向けて使用しないこと。
 - * 下記を使用している室内で使用しないこと。
 - * 温度が40℃以上になるところに置かないこと。
 - * 火の中に入れてないこと
 - * 使い切って捨てること。



<アクセレレーター2>

容量 : 420ml 最小出荷単位 : 1ケース(10本)より

消防法 : 第4類引火性液体、アルコール類

※アクセレレーター2では臭気がきつと感じる場合は、
低臭気グレードのアクセレレーター3をご利用ください。

※上記データは、弊社製品紹介のためのものであり、実際の接着現場の結果を保証するものではありません。また、SDSをご覧ください、ご使用ください。